

G-ULTRA / G-SPEAK ULTRA

Guide d'installation DIN

Montage sur le rail DIN

Fixez les clips du rail DIN à l'arrière de la plaque de montage à l'aide de quatre (4) vis.




FIGURE 1




FIGURE 2

Positionnez la partie inférieure des clips du rail DIN sur le rail et fixez l'extrémité supérieure en position comme indiquée sur la Figure 3. Vous entendrez un déclic si c'est effectué correctement, comme indiqué sur la Figure 4. Enclenchez l'unité principale G-ULTRA dans la plaque de montage après l'avoir fixée au mur; vous entendrez un deuxième déclic si cela est fait correctement.




FIGURE 3




FIGURE 4

Pour retirer l'unité du rail DIN, retirez l'unité principale G-ULTRA de la plaque de montage. Insérez un petit tournevis plat dans le(s) trou(s) comme indiqué à la Figure 5 et dégagez doucement les clips du rail.




FIGURE 5

